

Pflegeanleitung Verzinkte Oberflächen

Feuerverzinkte Oberflächen dienen dem Korrosionsschutz. Durch Feuchtigkeit kann Weißrost auf der verzinkten Oberfläche entstehen. Weißrost kann zur Zerstörung des Zinküberzugs führen, wodurch die Ausbreitung der schützenden Deckschichten verhindert wird.

Daher empfehlen wir zur Beseitigung von Weißrost folgendes:

Betroffene Oberfläche mit einer Nylonbrüste oder einem Reinigungsvlies behandeln. Anschließend kräftig mit Wasser nachspülen. Nach einiger Zeit wird sich wieder eine einheitliche Zinkpatina ausbilden.

Bei Kontakt mit Streusalzen sollte die Oberfläche abgedampft werden. Dabei bestenfalls einen Neutralreiniger nutzen. Andere Mittel unbedingt mit Wasser nachspülen.

Um Weißrost zu vermeiden empfehlen wir vorsorglich:

- Oberflächen vor Streusalz schützen, welches insbesondere im Winter verwendet wird.
- Oberflächen sollten ausreichend Luftkontakt haben, um die Deckschicht ausbilden zu können.
- Oberflächen vor Schnee schützen, da dieser den Luftkontakt unterbindet und Feuchtigkeit die Weißrostbildung fördert.